


[illegible]

注意：图例说明两种网络传输方式都有使用到电力线适配器，禁止接入工业交流电源，否则会造成火灾及人员伤亡等事故，风险等级2114级严重。禁止接入220V。

电力线通信网络适配器接线示意图  
Sipura Meter Wiring Diagram

**IMS20B-26M39D17C-4**

短时工作区 (Intermittent duty zone)  
连续工作区 (Continuous duty zone)

转矩 (Torque) / N.m

转速 (Speed) rpm

转速 (rpm)	短时工作区 (Intermittent duty zone) Torque (N.m)	连续工作区 (Continuous duty zone) Torque (N.m)
0	550	220
500	550	220
1000	550	220
1500	450	220
1700	400	220
2000	350	200
2500	250	150
2700	220	140
2750	0	0

